

Monteringsanvisning Aquadose

Produkter

Aquadose 100 - 1000 L och Pumpbrunnar.

Transport

Pumpbrunnen får ej ligga mot vassa föremål eller utsättas för slag och stötar samt skall vara fastsurrad under transporten.

Lossning

Vid lossning skall Pumpbrunnen lyftas ned. Använd lyftöglor eller band.

Lyft ej i flottörbalken, gäller Aquadose.

Kontrollera att inga transportskador uppstått. Om så har skett skall skadeanmälan ställas till transportören.

Montering i torr mark

Schaktet skall grävas minst 0,6 m bredare än pumpbrunnen samt till ett sådant djup att erforderlig grusbädd kan erhållas. På schaktbotten utlägges en välpackad, minst 300 mm, bädd av stenfritt grus, 2-8 mm.

Pumpbrunnen lyfts försiktigt ned på grusbädden och lodas in. Maximalt 2 graders differens i fellutning tillåts. Återfyll runt pumpbrunnen med stenfritt grus, 2-8 mm, till mitten av pumpbrunnen. Fyll pumpbrunnen med vatten. Vattna och packa noggrant runt pumpbrunnen. Återfyll runt pumpbrunnen till ca. 100 mm ovanför med stenfritt grus.

Resterande återfyllning kan ske med sand eller grus, större sten än 80 mm bör ej förekomma.

Montering i lösa jordlager

Om risk för uppflytning på grund av högt grundvatten eller vid förläggning i lösa jordlager såsom lera, dy eller torv måste pumpbrunnen förankras vid en underliggande betongplatta eller med markankare.

Förankringsplattan bör dimensioneras av en statiker.